

Guía de inicio rápido

Notebook 14" Celeron N3350

C141PP-A3



 enova®




1

Retirá tu **notebook** y **accesorios** de la caja contenedora.


2

Conectá la **ficha plug** de salida de la fuente al **conector DC** dispuesto en el equipo (19V, 3A).




3

Conectá la **fuentes de alimentación** a un toma corriente con conexión a tierra (100-240V, 50/60Hz).



4


Verificá que el **led rojo** del conector DC esté encendida, esto indicará que la batería del equipo se está cargando.



Asegurate de que la primera carga de tu equipo sea de al menos **5 horas**. Aprovechá toda la batería y volvé a conectar el cargador solo cuando se muestre en pantalla un aviso de "**batería baja**". También te recomendamos **no alcanzar** niveles de batería inferiores al **15%** de la carga, esto ayudará a alargar la vida útil de la batería.

5

Con el equipo desplegado presioná por **3 segundos** el **botón de encendido**.



6

Conectá el equipo a una **red wifi** para completar la **activación de Windows y Office**.




7

- Podés ajustar el **sonido** del equipo combinando las teclas **Fn+F3/F4**.
- Y la **pantalla** se activa y se desactiva combinando las teclas **Fn+F1**.
- Podés habilitar o deshabilitar el **touchpad** combinando las teclas **Fn+F2**.




No obstruir las ventilaciones del dispositivo para evitar sobrecalentamientos y futuras fallas.



Vista frontal

1. Micrófonos
2. Webcam
3. LED indicador Webcam encendida
4. Pantalla LCD
5. LED (Encendido, Bloq Mayús & Bloq Num)
6. Botón de encendido
7. Teclado
8. Touchpad
9. Altavoces (en la parte trasera)



Vista lateral izquierda y derecha

1. Indicador LED de carga de batería
2. Conector DC-IN
3. Puerto USB 3.0
4. Puerto HDMI
5. Puerto USB 2.0
6. Lector de tarjeta SD
7. Conector para auriculares/micrófono

¡Gracias por confiar en nosotros!

Esperamos que disfrutes de tu nueva notebook.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, podés escanear este **código QR**.

